

MONTERINGSANVISNING PARTYTÄLT "30:AN"

Lägg ut alla beslag och stänger på marken i det mönster de ska sättas upp.
Sätt ihop de röd-grön., och gulmärkta stängerna med takkronorna och beslagen.

DRA ÅT MUTTRANNA ENDAST MED FINGRARNÄ !

Lägg takduken över takställningen.

Trä flaggstångsfästet igenom takkronan och takduk, skruva fast.

Sätt i flaggstången.

Takduken spänns fast genom att man krokas fast gummistroppen i vajern som löper runt takfot och kroken på beslaget. (Detta för att takduken inte skall blåsa bort från takställningen när denna lyfts upp).

Lyft upp taket vid ena sidan och stick in benen i beslagen. Skruva fast bulten. Lyft sedan upp motstående sida och sätt i de resterande benen .

Häng upp väggarna i vajern på utsidan av benen. Börja upphängningen där öppningen önskas.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 st låda innehållande

1 st Flaggstångsfäste, 8 st jordspikar, 1 skruvburk, 8 st gummistroppar,
8 st universalbeslag, 1 st takkrona .

Stänger m. färgmärkning:

8 st röd-gröna

8 st gul-gul

8 st ben

samt 1 st svensk flagga

2 st Säckar innehållande

Takduk


Väggdukar

OBSERVERA ! OBSERVERA ! OBSERVERA ! OBSERVERA !




DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT

- * Använda verktyg vid montage/demontage,
- * Klistra dekaler, flaggfästen o.d. på takduk, väggdukar eller beslag!

ANVÄND ALDRIG VERKTYG!






Ni har hyrt ett 30:an.
Bunta ihop stänger och ben så här!

Tältben		2 buntar x 4 st
"Gula" stänger		1 bunt x 8 st
Röda & gröna stänger		1 bunt x 8 st

Om det går - slå två varv! Tack för hjälpen.

Så här viker Ni 30:an taket. . .



Taket sett uppifrån.

Innan ni börjar vika ihop tältet är vi tacksamma om ni vill

* Sopa av löv och gräs vilket annars missfärgar duken.

* Förbjudet att släpa tak och sidor mot asfalt, grus, sten o.d.

Vik taket dubbelt, med insidan utåt.

Vik in den yttre triangeln över den inre.

Vik den ena triangeln över den andra.

Vik triangeln på mitten.

Vik in toppen på triangeln mot basen.





Vik in den sneda kanten så att taket bildar en rektangel. Rulla sedan taket hårt till en rulle.

Lägg in rullen i tak-säcken med kappan på tältet utåt.





SÅ HÄR VIKER NI SIDORNA

4-fälts sida

Vik enligt de streckade linjerna. Anpassa sista vikningen till storleken på säcken.



2-fälts sida



1-fälts sida

